

Éteindre le vidéoprojecteur... sans l'éteindre

Au cours de la journée, vous avez peut-être déjà ressenti le besoin d'éteindre le vidéoprojecteur. Or, il est déconseillé d'allumer et d'éteindre complètement ce matériel plusieurs fois par jour : la durée de vie de la lampe pourrait s'en trouver réduite. D'autre part, la procédure de rallumage peut être longue alors que vous avez besoin du TNI dans l'instant.

Sur la télécommande se trouve un bouton « Blank » (au-dessus de la touche « Freeze », déjà abordée). Ce bouton envoie un signal « noir » vers le vidéoprojecteur et l'affichage devient noir instantanément. Pour rétablir le signal, appuyez une deuxième fois sur « Blank », la projection se réactive immédiatement, sans latence.